

施工説明書

- 本製品はクラック等に伴い、正方形が崩れています。施工時は目地を適宜設けて、バランス良く施工してください。303~305mm程度の墨を出して施工するのがお薦めです。
- 安定した下地が好ましい為、合板(12mm以上)もしくは同等の捨て貼りを施し、下地としてください。
- 接着剤とフィニッシュネイル(脳天打ち)を併用してください。
- 接着剤の指定品はありませんが、施工後の木材の乾燥収縮を考慮し、追随性のある弾性接着剤(変性シリコン系)を使用してください。接着剤は裏面全体にしっかりと塗布し、経年変化に伴う収縮・変形等で脱落が起きないようにご注意ください。

